

Instrukcja użytkowania SWISS WASH BALL

SWISS WASH BALL to opatentowane rozwiązanie chroniące Twoje urządzenia przed osadzaniem się kamienia wodnego. Dzięki wykorzystaniu zjawiska turbulencji w polu galwanicznym, produkt skutecznie neutralizuje negatywny wpływ twardej wody na pralki, zmywarki i instalacje sanitarne.

Zastosowanie w pralkach

Kula jest kompatybilna ze wszystkimi typami pralek oraz bezpieczna dla każdego rodzaju tkanin.

1. **Przygotowanie:** Włóż SWISS WASH BALL do bębna pralki bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu prania.
2. **Dozowanie detergentów:** Dzięki działaniu kuli możesz użyć o **1/3 mniej proszku lub płynu do prania** niż zaleca producent detergentu.
3. **Oszczędność:** Stosowanie SWISS WASH BALL eliminuje konieczność dodawania chemicznych środków odkamieniających.
4. **Przebieg prania:** Kula pozostaje w bębnie przez cały czas trwania programu (jest odporna na temperatury do 100°C).
 - *Uwaga: Uderzanie kuli o bęben podczas pracy urządzenia jest zjawiskiem naturalnym i nie świadczy o usterce.*

Inne zastosowania

Produkt charakteryzuje się wysoką uniwersalnością i może być stosowany również w:

- **Zmywarkach do naczyń:** Umieść kulę w koszu na naczynia.
- **Spłuczkach WC:** Włóż kulę bezpośrednio do zbiornika toalety.

Konserwacja i eksploatacja

- Produkt jest bezobsługowy i nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra pralki, aby zapewnić optymalny przepływ wody i usuwanie odseparowanych cząstek.